



Montering av startbatterier

Kontrollera alltid med bilens instruktionsbok innan batteriet byts eller laddas. Tänk på att vid byte av batterier kan en annan strömkälla behövas.

- Rengör polanslutningarna med en polstålborste så att eventuell oxid försvinner och full kontakt uppnås.
- Se till att det är rent på batterihyllan så att kärlet inteskadas och syra läcker ut.
- Spänn fast batteriet så att det är stadigt monterat.
- Anslut den röda pluskabeln till plus (+) på batteriet.
- Anslut den svarta minuskabeln till minus (-) på batteriet.
- Kontrollera att fläkt-/generatorremmen är riktigt spänd så att generatoren kan lämna full effekt.
- Starta bilen och mät laddspänningen på batteriet med en voltmätare. Laddspänningen ska vara 14,2-15,0 Volt.

